


ToughArmor MB994IPO-3SB


ICY DOCK®

2盘位2.5"SATA/SAS(双通道)硬盘+12.7mm薄型光驱转5.25"装置空间
内置全金属热插拔硬盘抽取盒




1

包装内容



设备



说明书




M3*2.5螺丝零件包




8颗M3*4螺丝 / 4颗M2*2螺丝
2把钥匙/1个零件包

2

设备信息





- 1. ● 指示灯 ● 电源：恒亮绿色 ● 访问：闪烁橙色
- 2. ● 硬盘托盘弹出按钮
- 3. ● 超薄光驱弹出孔




3 光驱及硬盘安装


2-1




2-2




2-3




2-4




2-5




2-6



2-7



2-8



注意：若使用SAS硬盘时，HOST端须配合使用支持SAS规格的主板或转接卡，才能正常运作使用。
若使用SATA硬盘，传输线则接PRI PORT。

NOTE • HINWEIS • Remarques • お知らせ • 注释 • 备注：

1. All product specifications are subject to change based on the actual product description. We reserve the right to change or modify any product specification(s) without notice.
2. ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICY DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.
3. Due to different drive specifications for the drive access signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.

4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports Hot Swap, please refer to the motherboard or controller card's specification and user manual.
5. Both 4-PIN power connections must be used for proper operation of the enclosure.
6. For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at <http://www.icydockcn.com>

1. Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern. Jede Änderung der Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.
2. Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespeicherten Daten oder Schäden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich. ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung.
3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu wenn der Nutzer Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk hat, die LED aber nicht funktioniert. Sollte die LED nicht funktionieren und gleichzeitig kein Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk möglich sein, kontaktieren Sie uns bitte zur Behebung des Fehlers.
4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion vom Host unterstützt werden. Konsultieren Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
5. Für einen reibungslosen Betrieb müssen beide 4-Pin Stromanschlüsse verwendet werden.
6. Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte <http://www.icydockcn.com>

1. Toute caractéristique du produit est sujette à être modifiée par rapport à la description actuelle du produit. Nous reservons le droit de changer ou modifier toute caractéristique du produit sans en avertir.
2. ICY DOCK ne sera pas tenu responsable des dégâts occasionnés aux données, logiciels, ou matériel stocké à l'intérieur ou interagissant avec l'un de ses produits. ICY DOCK sera uniquement responsable de la réparation et des services de produits ICY DOCK.
3. A cause de différentes caractéristiques de signaux d'accès liés au disque dur, certains ne supporte pas l'indicateur LED d'accès au disque. Si la LED ne fonctionne pas, mais qu'il est possible de lire et écrire sur le disque, c'est qu'il en fait partie. Si en revanche la LED ne fonctionne pas, et que le disque est inaccessible, veuillez nous contacter pour plus d'informations.
4. Pour utiliser la fonction Hot Swap, l'hôte doit aussi supporté cette fonctionnalité. Pour vérifier si c'est le cas, veuillez consulter le mode d'emploi de la carte mère ou contrôleur, ainsi que leur caractéristiques.
5. Les deux connecteurs 4-PIN d'alimentation doivent être utilisés pour un bon fonctionnement de l'appareil
6. Pour poser vos questions, ou plus d'informations à propos de produits ICY DOCK, rendez vous sur notre site <http://www.icydockcn.fr>.

1. 当社が製品の仕様を変更する権利があり、製品仕様は実物を準拠します。変更する場合別途通知しに予めご了承ください。
2. 本商品の使用の誤りによって他の設備に故障が発生する場合、弊社は本商品を修理する責任だけを負います。他の設備の損害に対して一切の責任を負いません。
3. ハードディスクLED對外発信の規格はハードディスクメーカーにより異なる。あるハードディスクはハードディスクのブレイクアウト・ボックスのLED灯信号をサポートしないかもしれない。もしデータの読み書き機能は故障がなければ、操作に影響を与えなかったが、LEDが点灯しなければ、データを読み書きすることができない。この場合、私たちに連絡してください。
4. Hot Swap 機能をフルに利用する場合、Host側もHot Swap機能に対応するものでなければいけません。
5. 使用時、二つの4PIN電源インターフェイスは同時にアクセスしなければならない。
6. お問い合わせのお客様は弊社のホームページ：<http://www.icydockcn.com> へアクセスしてください。

1. 本公司有權更改產品規格，產品規格以實物標準。如改版，恕不另行通知。
2. 如因不當使用本產品進而造成其他相關設備之故障，本公司僅負擔自屬產品之修繕責任，造成其他設備毀損概不負責。
3. 因為硬碟LED外送訊號的規格根據不同硬碟廠商會有所不同，有一些硬碟可能不支援產品的LED燈號，但不會影響資料讀寫和產品功能的正常運作。如果LED燈不亮亦無法讀寫資料，請聯絡我們。
4. 若欲完全使用Hot Swap 的功能，則Host端也需要支援Hot Swap 功能。
5. 使用時，兩個大4PIN電源介面要同時接上。
6. 如欲知更多產品資訊，歡迎上網瀏覽本公司網站：<http://www.icydockcn.com>。

1. 本公司有权更改产品规格，产品规格以实物为准。如改版，恕不另行通知。
2. 如因不当使用本产品进而造成其它相关设备之故障，本公司仅负担自属产品之保修责任，造成其它设备毁损概不负责。
3. 因为硬盘LED外送讯号的规格根据不同硬盘厂商会有所不同，有一些硬盘可能不支持产品的LED灯号，但不会影响数据读写和产品功能的正常运作。如果LED灯不亮也无法读写数据，请联系我们。
4. 若欲完全使用热插拔的功能，则Host端也需要支持热插拔功能。
5. 使用时，两个大4PIN电源接口要同时接上。
6. 如欲知更多产品资讯，欢迎上网浏览本公司网站：<http://www.icydockcn.com>。